

MANUALE ISTRUZIONI

*spray
moppy*

SPRAY MOP IN MICROFIBRA

LAVAGGIO A SECCO

Il panno in microfibra attrae e trattiene lo sporco e i capelli.

LAVAGGIO AD ACQUA:

1. Inserite il manico superiore in quello inferiore e assicuratevi che il bottone sia incastrato nel foro.
2. Posizionate la base sul pavimento con il connettore di supporto, poi prendete lo straccio e inseritelo nel connettore. Lo straccio sarà montato adeguatamente quando sentirete il suono "click".
3. Svitare il tappo rosso.
4. Versate l'acqua o un detergente a vostra scelta. Se usate un detergente, diluite in acqua la quantità suggerita dal produttore. Per la maggior parte dei detergenti, la quantità consigliata è mezzo cucchiaino di detergente per una bottiglia d'acqua di spray mop. Avvitare saldamente il tappo e agitare la bottiglia per miscelare i due liquidi. Non utilizzate detergenti non diluiti o candeggina e non conservate i liquidi residui nella bottiglia.
5. Premete il grilletto per rilasciare la miscela di liquidi sul pavimento. Mentre pulite, lo sporco e il grasso verranno trattiene dal panno in microfibra.
6. Una volta terminato, pulite le strisce da eventuali residui. I panni in microfibra resistenti possono essere riutilizzati dopo il lavaggio. Se invece desiderate utilizzare un panno usa e getta, è consigliabile gettarlo subito o dopo averlo utilizzato qualche volta.

LA MICROFIBRA INTRAPPOLA LO SPORCO E LA POLVERE SENZA LASCIARE RESIDUI

PANNO PER LA PULIZIA

Il panno in microfibra si attacca facilmente alle strisce poste sulla base d'appoggio. Il panno è adatto alla pulizia della maggior parte delle superfici dure.

Non utilizzate il panno su assi di legno grezzo, lucidate o incerate, su tappeti o piastrelle non sigillate.

PANNO IN MICROFIBRA RESISTENTE

- Un panno può essere utilizzato per pulire a fondo più stanze, circa 1000 mq.
- Il panno lava via lo sporco pesante, il grasso e la sporcizia.
- I lati del panno proteggono i mobili e puliscono i battiscopa.
- Il panno assorbe i liquidi.
- Il panno può essere lavato a mano o in lavatrice, con acqua calda o tiepida e asciugato a bassa temperatura. Non utilizzate ammorbidenti, asciugatori o candeggina.
- Efficace anche dopo 50 lavaggi.

SICURO SULLE SUPERFICI:



VINILE E LINOLEUM



PIASTRELLE CERAMICA



MARMO E PIETRA



LEGNO E LAMINATI

